fiet

france informatique électronique télématique

NOTICE D'EMPLOI DU TERMINAL PORTABLE

MODELE AVEC IMPRIMANTE

Ce terminal est utilisé, comme un Minitel, pour se connecter à toutes banques de données vidéotex, les consulter, et éventuellement imprimer les pages-écran souhaitées.

I - CONNEXION

Après branchement électrique, choisir le mode de connexion souhaitée :

- Par le modem interne

  Mettre l'interrupteur sur la position "MODEM INTERNE" et brancher le cordon fourni :

  . côté terminal dans le PLOG marqué "LIGNE TELEPHONIQUE",

  . côté prise, sur la prise téléphonique murale en T, en branchant le poste téléphonique derrière.

  Composer le numéro, et dès le début du signal de porteuse, appuyer sur "CONNEXION FIN" et commencer le dialogue. Les touches de fonction du clavier sont identiques aux touches d'un minitel de série.

- Par le coupleur acoustique

  Mettre l'interrupteur sur la position "MODEM ACOUSTIQUE", composer le numéro et dès le début du signal de porteuse, enfoncer le combiné dans le coupleur, et appuyer sur "CONNEXION-FIN". Le dialogue avec la banque de données par le coupleur acoustique nécessite une manipulation précise du clavier (pour éviter les parasites).

II - IMPRESSION

Pour imprimer la page-écran souhaitée, appuyer simultanément sur les touches "SHIFT + CORRECTION". Il est nécessaire d'attendre la fin de l'impression avant de continuer la consultation.

Pour arrêter l'imprimante, appuyer simultanément sur les touches "SHIFT + REPETITION (2 fois)".

On peut faire avancer le papier, soit en appuyant sur les touches "SHIFT + REPETITION" simultanément, soit avec la molette située à gauche de l'imprimante.

III - REGLAGES

Règler la luminosité avec le bouton prévu derrière l'écran. Il ne doit pas rester trop longtemps au maximum.

On peut éventuellement brancher un moniteur ou téléviseur en parallèle par la prise PERITEL (cordon non fourni avec l'appareil).

MODELE AVEC MICRO-ORDINATEUR

Ce terminal fonctionne en minitel comme le modèle précédent, en branchant le cordon sur le modem interne. En cours de consultation, la prise DIN, située à droite de l'écran, permet la recopie de la page-écran sur toute imprimante de type vidéotex, et le brochage est indiqué sur la feuille jointe.

En consultation, ou impression, il est nécessaire de vérifier au préalable qu'aucune application n'est chargée dans le micro-ordinateur (sauf bien entendu s'il s'agit de logiciels prévoyant cette connexion à une banque de données, comme le logiciel F I E T Micro-serveur). Si c'est le cas, éteindre l'appareil quelques secondes et le rallumer.

Un bouton de règlage de lumière est située derrière le bloc-écran. Eviter de le laisser trop longtemps au maximum.

La prise V24 située à gauche du clavier peut être utilisée pour tout périphérique informatique, dans la mesure où l'application chargée sur le micro-ordinateur prévoit son utilisation.

Le mode de fonctionnement du micro-ordinateur est fourni avec les logiciels F I E T, le clavier étant alors utilisé comme console informatique.

BROCHAGE DE LA PRISE PERI-INFORMATIQUE

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

1	réception de données par le terminal portable
2	masse
3	émission de données par le terminal portable
4	périphérique prêt à travailler
5	terminal prêt

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-